

WELK SELSIUZ SYSTEEM MET **CLASSIC BOILER** HEEFT U NODIG?

Wilt u kokend water via de boiler en warm water via een externe warmwaterbron (bijv. cv-ketel)?

Wilt u naast kokend water, ook direct warm water via de boiler?

Ja, alleen een koudwaterleiding aanwezig.

Ja, koud- en warmwaterleiding aanwezig.

**Single installatie**

**Combi installatie**

**Combi Extra installatie**

- > In een single installatie levert de boiler alleen kokend water.
- > Warm water komt uit de kraan via een externe bron zoals cv ketel of warmtepompboiler.

- > In een combi installatie levert de boiler kokend en warm water via de extra mengset.
- > In deze situatie heeft u geen warmwaterleiding in de keuken.
- > Warm water komt via het mengventiel. Het mengventiel mengt kokend en koud water naar warm water. De boiler levert ca. 7,5 liter warm water op 55°C.

- > In een combi extra installatie levert de boiler kokend en gedeeltelijk warm water via de extra mengset (accessoire).
- > In deze situatie is er wel een warmwaterleiding maar duurt het enige tijd voordat dit water in de keuken is. Vaak komt het warme water van een externe bron die op ruime afstand van de keuken is.
- > Warm water komt via het mengventiel. Het water uit de warmwaterleiding en het kokend water uit de boiler worden gemengd naar 55°C. Er komt direct warm water uit de kraan. Wanneer het warm water van de externe bron in het mengventiel komt, stopt het mengventiel met de toevoer van kokend water uit de boiler, zo heeft u onbeperkt warm water.

**Single installatie**

**Combi installatie (coldfill)**

**Combi Extra installatie (hotfill)**



Op de introductiepagina van elk type kraan wordt aangegeven met welke boiler dat type kraan wordt geleverd.